

Lenovo 3000 N200 14.1-inch Setup Poster

P/N 42W9740

3/8/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = █ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

█ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 1375C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.


Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Lenovo 3000

lenovo

Pakkens indhold:




Se bemærkningerne på bagsiden om manglende eller ødelagte dele samt retableringsdiske.

Klargøringsvejledning




Læs sikkerhedsforskrifterne og de vigtige tip i de bøger, der leveres sammen med computeren, inden du bruger computeren.

1 **Installér batteriet:**
Batteriet er klar til brug.



2 **Tilslut strømmen:**



3 **Tænd for strømmen:**



5

4 **Peg og klik med navigationspladen:**

Bevæg fingeren på navigationspladen i den retning, som markøren skal bevæge sig. Navigationspladen og venstre og højre knap neden for tastaturet fungerer som museknapper.

5 **Konfigurer styresystemet ved at følge vejledningen på skærmen:**

Denne process tager flere minutter.

6 **Tryk på Lenovo Care-knappen for at få flere oplysninger:**



6

1 **Indbygget kamera ***
* Kun på visse modeller.

2 **Antenner til trådløst LAN (primær og ekstra)**

2a **Antenne til trådløst LAN (tredje)***
* Kun på visse modeller.

3 **Lås til LCD-skærmlåg**

4 **Lydstyrkeknapper**




5 **Afbryder**



6 **Lenovo Care-knap**



7 **Kontakt til trådløs radio**




8 **Fingeraftrykslæser ***

* Kun på visse modeller.

9 **Fn-tast**

Bruges sammen med andre taster for at anvende særlige funktioner.

	Esc	Dæmp		F10		F11	Justér skærmens lysstyrke
	F1	Lavere lydstyrke		F12		F12	Skift til dvaletilstand
	F2	Højere lydstyrke		PgUp		Home	
	F3	Skift til slumrettilstand		PgDn		End	
	F4	Administrér trådløse forbindelser		F5		F7	Multimedieknapper
	F6	Vælg skærmskema		F8		F9	
	F7			F8		F9	
	F8			F9		F10	



Partnummer: 42W9740

Lenovo 3000 N200 14.1-inch Setup Poster

P/N 42W9740

3/8/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = █ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

█ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 1375C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Lenovo 3000

lenovo

Hvis du vil have flere oplysninger om Lenovo-teknologier og andre emner, skal du åbne Lenovo Care ved at trykke på Lenovo Care-knappen.



Lenovo Care

Lenovo Care fører dig til en række oplysninger og værktøjer, som du kan bruge til at konfigurere, forstå, vedligeholde og udvide computeren.



Access Connections

Med Access Connections kan du problemfrit skifte mellem almindelige og trådløse miljøer og automatisch administrere sikkerhedsindstillinger, printere, hjemmesider og andre profilspecifikke indstillinger.



Præsentationsstyring

Ved hjælp af Præsentationsstyring kan du planlægge og vise præsentationer uden problemer, selv når du ikke er på kontoret.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery inkluderer et sæt retableringsværktøjer, som hjælper dig med hurtigt at fejlfinde, skaffe hjælp og retablere computeren efter systemnedbrud, selv hvis det primære styresystem ikke kan startes, og du ikke kan komme i forbindelse med supportteamet.



Meddelelsescenter

Meddelelsescenter viser meddelelser, som informerer dig om nytte programmer, der er forudinstallert på computeren. Meddelelsescenter kan også vise meddelelser om nye opdateringer, du kan hente for at holde computeren opdateret.



Help Center

Help Center fungerer som grænseflade til brugervejledningen, systemværktøjer, serviceydelser og Lenovos websteder på internettet.

Brug af Access-hjælp (onlinebog) og de leverede bøger

Åbn Access-hjælp eller læs bøgerne Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger og Guide til service og fejlfinding for at få flere oplysninger om computeren.



Access-hjælp

Access-hjælp er en omfattende onlinebog, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål om computeren, få hjælp til at konfigurere forudinstallerede faciliteter og værktøjer og til at løse problemer.

Gør et af følgende for at starte Access-hjælp:

- Tryk på Lenovo Care-knappen. I Lenovo Care skal du klikke på "Adgang til onlinehjælp" under Kviklink.
- Klik på Start, flyt markøren til Alle programmer og herefter til Lenovo Care. Klik på Access-hjælp.



Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger

- Vigtige sikkerhedsforskrifter
- Driftsbetingelser og andre vigtige oplysninger
- Oplysninger om garanti

Guide til service og fejlfinding

- Introduktion til andre nytte informationskilder
- Vigtige tip til håndtering af computeren
- Fejlfinding og problemløsning
- Retableringsmuligheder
- Hjælp og service
- Garantioplysninger for computeren

Tryk på Lenovo Care-knappen for at få flere oplysninger:

* Bemærkninger til udpakningen:

- 1) Nogle modeller kan indeholde ekstra dele, som ikke er angivet.
- 2) Kontakt forhandleren, hvis en del mangler eller er beskadiget.
- 3) Alt det, du skal bruge til at retablere forudinstallerede filer og programmer, er på harddisken. Derfor har du ikke brug for en retableringsdisk. Der er flere oplysninger i afsnittet "Retableringsmuligheder" i Guide til service og fejlfinding.

© Copyright Lenovo 2007.
All rights reserved.

Følgende varemærker tilhører Lenovo:
Lenovo
Lenovo Care
Access Connections
Rescue and Recovery

Printed in China

For Barcode Position Only